

Обновление прошивки с помощью карты памяти и файла **.bin** или **.tsf**

1. Перед началом прошивки, войдите в меню и сделайте сброс на заводские установки.
2. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, а разъём питания исправен. В случае непредвиденного отключения питания во время прошивки, регистратор перестанет включаться.
3. Скачайте файл прошивки. Распакуйте, если это архив. Скопируйте на чистую карту памяти. Не меняйте название файла. Установите карту памяти в выключенный регистратор.
4. Включите питание регистратора кнопкой или подайте внешнее питание.
5. На экране появится надпись с предложением обновить прошивку. Нужно выбрать "да" кнопками UP или DOWN и нажать на кнопку REC/OK. Некоторые модели начинают процесс обновления автоматически.
6. Регистратор самостоятельно обновит программное обеспечение и выключится.
7. После окончания удалите файл прошивки с карты памяти.
8. Войдите в меню и снова сделайте сброс на заводские установки. В модели QL3 Mini проверьте настройку датчика удара (G-сенсора) - если не предполагается работа на стоянке, отключите его.